

TEK021

CITROEN

C5 I 1.6 HDi 16V 80KW(110PS/HP) - 1560cc - Двигатель DV6TED4	(09/04-02/08)	Boite4HP20
C5 I 1.8 16V 85KW(115PS/HP) - 1749cc - Двигатель EW7J4	(03/01-10/04)	Boite4HP20
C5 I 1.8 16V 92KW(125PS/HP) - 1749cc - Двигатель EW7A	(09/05-02/08)	Boite4HP20
C5 I 1.8 16V 86KW(117PS/HP) - 1749cc - Двигатель EW7J4	(09/04-02/08)	Boite4HP20
C5 I 2.0 HDi 66KW(90PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10TD	(05/02-10/04)	Boite4HP20
C5 I 2.0 HDi 80KW(110PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10ATED	(11/00-10/04)	Boite4HP20
C5 I 2.0 HDi 16V 100KW(138PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10BTED4	(09/04-02/08)	Boite4HP20
C5 I 2.0 HPi 103KW(143PS/HP) - 1998cc - Двигатель EW10D	(11/00-10/04)	Boite4HP20
C5 I 2.0i 16V 103KW(143PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10A	(09/04-02/08)	Boite4HP20
C5 I 2.0i 16V 99KW(136PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10J4	(11/00-10/04)	Boite4HP20
C5 I 2.2 HDi 16V 100KW(138PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12ATED4	(11/00-10/04)	Boite4HP20
C5 I 2.2 HDi 16V 125KW(173PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12BTED4	(04/06-02/08)	Boite4HP20
C5 I 2.2 HDi 16V 98KW(136PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12TED4	(09/04-02/08)	Boite4HP20
C5 I 3.0 V6 24V 152KW(210PS/HP) - 2949cc - Двигатель ES9J4S	(11/00-10/04)	Boite4HP20
C5 I 3.0 V6 24V 152KW(210PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9A	(09/04-02/08)	Boite4HP20
C5 II 2.2 HDi 120KW(163PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12BTED4	(02/08-)	Boite4HP20
C5 II 3.0i V6 155KW(215PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9A	(02/08-)	Boite4HP20
C8 3.0 V6 150KW(208PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9J4S	(01/03-06/07)	Boite4HP20
Xantia 3.0 V6 24V 143KW(194PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9J4	(09/96-12/99)	Boite4HP20
XМ 3.0 V6 24V 143KW(194PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9	(07/97-10/00)	Boite4HP20
XМ 3.0 V6, 3.0 V6 24V 125/147KW(170/200PS/HP) - 2946cc - Двигатель ZPJUFZ	(05/89-10/00)	Boite4HP20

PEUGEOT

406 1.6 66KW(90PS/HP) - 1580cc - Двигатель XU5JP	(07/96-05/04)	Boite4HP20
406 1.8 74KW(101PS/HP) - 1761cc - Двигатель XU7JP	(10/96-03/99)	Boite4HP20
406 1.8 66KW(90PS/HP) - 1761cc - Двигатель XU7JB	(05/97-12/00)	Boite4HP20
406 1.8 16V	(07/96-10/04)	

82/85KW(112/116PS/HP) - 1761cc - Двигатель XU7JP4, EW7J4	Boite4HP20
406 2.0 16V 99/101KW(135/138PS/HP) - 1998cc - Двигатель XU10J4R, EW10J4	(10/95-10/04) Boite4HP20
406 2.0 HDi 81KW(110PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10ATED	(03/99-10/04) Boite4HP20
406 2.0 HDi 66KW(90PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10ATD	(03/99-10/04) Boite4HP20
406 2.0 HPI 103KW(143PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10D	(08/01-10/04) Boite4HP20
406 2.2 16V 118KW(160PS/HP) - 2230cc - Двигатель EW12J4	(09/00-10/04) Boite4HP20
406 2.2 HDi 16V 100KW(136PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12TED4	(11/00-12/04) Boite4HP20
406 3.0 V6 143KW(194PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9J4	(10/96-10/04) Boite4HP20
406 Coupé 2.0 16V 100KW(135PS/HP) - 1998cc - Двигатель XU10J4R, EW10J4	(03/97-12/04) Boite4HP20
406 Coupé 2.2 16V 118KW(160PS/HP) - 2230cc - Двигатель EW12J4	(03/02-12/04) Boite4HP20
406 Coupé 3.0 V6 143/152KW(194/207PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9J4, ES9J4S	(03/97-12/04) Boite4HP20
407 1.6 HDi 16V 81KW(110PS/HP) - 1560cc - Двигатель DV6TED4	(04/04-12/10) Boite4HP20
407 1.8 16V 92KW(125PS/HP) - 1749cc - Двигатель EW7A	(10/05-12/10) Boite4HP20
407 1.8 16V 85KW(116PS/HP) - 1749cc - Двигатель EW7J4	(03/04-07/05) Boite4HP20
407 2.0 16V 103KW(140PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10A	(05/05-12/10) Boite4HP20
407 2.0 16V 100KW(136PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10J4	(03/04-07/05) Boite4HP20
407 2.0 HDi 16V 103KW(140PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10BTED4	(10/08-12/10) Boite4HP20
407 2.0 HDi 16V 100KW(136PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10BTED4	(03/04-12/10) Boite4HP20
407 2.0 HDi 16V 120KW(163PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10CTED4	(06/09-12/10) Boite4HP20
407 2.2 16V 120KW(163PS/HP) - 2230cc - Двигатель EW12J4	(08/05-12/10) Boite4HP20
407 2.2 16V 117KW(160PS/HP) - 2230cc - Двигатель EW12J4	(03/04-07/05) Boite4HP20
407 2.2 HDi 16V 125KW(170PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12BTED4	(03/06-12/10) Boite4HP20
407 2.7 HDi V6 150KW(204PS/HP) - 2720cc - Двигатель DT17TED4	(10/05-12/10) Boite4HP20
407 3.0 HDi V6 177KW(240PS/HP) - 2992cc - Двигатель DT20C	(07/09-12/10) Boite4HP20
407 3.0 V6 155KW(211PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9A	(03/04-12/10) Boite4HP20
407 SW 1.8 16V 92KW(125PS/HP) - 1749cc - Двигатель EW7A	(10/05-12/10) Boite4HP20
407 SW 2.0 16V 103KW(140PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10A	(05/05-12/10) Boite4HP20
407 SW 2.2 HDi 16V 125KW(170PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12BTED4	(03/06-12/10) Boite4HP20
607 2.0 16V 100KW(136PS/HP) - 1997cc - Двигатель EW10J4	(02/00-07/04) Boite4HP20
607 2.0 HDi 100KW(136PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10BTE	(09/05-07/11) Boite4HP20
607 2.0 HDi 81KW(110PS/HP) - 1997cc - Двигатель DW10ATED	(03/01-07/04) Boite4HP20

03/11/2023

607 2.2 16V 118KW(160PS/HP) - 2230cc - Двигатель EW12J4	(03/00-08/05)	Boite4HP20
607 2.2 16V 120KW(163PS/HP) - 2230cc - Двигатель EW12J4	(09/05-06/10)	Boite4HP20
607 2.2 HDi 16V 125KW(170PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12BTED4	(05/06-06/10)	Boite4HP20
607 2.2 HDi 16V 98KW(136PS/HP) - 2179cc - Двигатель DW12TED4	(03/00-02/06)	Boite4HP20
607 2.7 HDi V6 150KW(204PS/HP) - 2721cc - Двигатель DT17TED4	(11/04-07/11)	Boite4HP20
607 3.0 V6 24V 155KW(211PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9A	(08/04-07/11)	Boite4HP20
607 3.0 V6 24V 154KW(210PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9J4S	(03/00-07/04)	Boite4HP20
807 3.0 V6 150KW(208PS/HP) - 2946cc - Двигатель ES9J4S	(09/02-05/06)	Boite4HP20