

# FILTRO ABITACOLO AH701

## OPEL

Corsa B 1.0i 12V 40KW(55PS/HP) - 973cc - Motore X10XE (3Cyl.)	(11/96-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.2 16V 47KW(65PS/HP) - 1199cc - Motore X12XE	(03/98-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.2i 33KW(45PS/HP) - 1195cc - Motore C12NZ, X12SZ	(03/93-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.4 Si 60KW(82PS/HP) - 1389cc - Motore C14SE	(04/93-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.4i 44KW(60PS/HP) - 1389cc - Motore X14SZ, C14NZ	(04/93-02/98)	guida a destra
Corsa B 1.4i 16V 66KW(90PS/HP) - 1389cc - Motore X14XE	(09/94-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.5 Diesel 37KW(50PS/HP) - 1488cc - Motore 15D (Isuzu 4EC1)	(04/93-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.5 Turbo Diesel 49KW(67PS/HP) - 1488cc - Motore 15DT (Isuzu T4EC1)	(04/93-10/00)	guida a destra
Corsa B 1.7 Diesel 44KW(60PS/HP) - 1686cc - Motore Isuzu 17D, X17D	(01/96-10/00)	guida a destra
Corsa B GSi 1.6i 16V 78/80KW(106/109PS/HP) - 1598cc - Motore X16XE, C16XE	(04/93-10/00)	guida a destra

## VAUXHALL

Corsa Mk I 1.0, S, ST 33KW(45PS/HP) - 993cc - Motore 10S	(09/82-03/93)	guida a destra
Corsa Mk I 1.0i 12V 40KW(55PS/HP) - 973cc - Motore X10XE (3Cyl.)	(11/96-10/00)	guida a destra
Corsa Mk I 1.2 16V 47KW(65PS/HP) - 1199cc - Motore X12XE	(03/98-10/00)	guida a destra
Corsa Mk I 1.2, S 33/40KW(45/55PS/HP) - 1196cc - Motore 12ST	(09/82-10/87)	guida a destra
Corsa Mk I 1.2i 33KW(45PS/HP) - 1195cc - Motore C12NZ, X12SZ	(03/93-10/00)	guida a destra
Corsa Mk I 1.2i 33KW(45PS/HP) - 1196cc - Motore 12NC, E12GV	(01/85-10/89)	guida a destra
Corsa Mk I 1.2i Kat 33KW(45PS/HP) - 1199cc - Motore C12NZ	(09/89-03/93)	guida a destra
Corsa Mk I 1.3, S, SR, GT 51KW(70PS/HP) - 1297cc - Motore 13SB	(09/82-10/89)	guida a destra
Corsa Mk I 1.3i 44KW(60PS/HP) - 1297cc - Motore 13NB	(09/85-10/87)	guida a destra
Corsa Mk I 1.3i Sprint, Spider 61KW(83PS/HP) - 1299cc	(01/82-12/93)	guida a destra
Corsa Mk I 1.4 Si 60KW(82PS/HP) - 1389cc - Motore C14SE	(09/91-03/93)	guida a destra
Corsa Mk I 1.4 Si 60KW(82PS/HP) - 1389cc - Motore C14SE	(04/93-10/00)	guida a destra
Corsa Mk I 1.4i 44/53KW(60/72PS/HP) - 1399cc - Motore C14SE, 14NNV	(01/85-03/93)	guida a destra
Corsa Mk I 1.4i 16V 60/66KW(82/90PS/HP) - 1389cc - Motore X14XE, C14SE	(03/93-10/00)	guida a destra
Corsa Mk I 1.4i, Sri	(03/93-10/00)	

26/03/2021

44KW(60PS/HP) - 1389cc - Motore X14SZ, C14NZ		guida a destra
<b>Corsa Mk I 1.5 Diesel</b>	(03/93-10/00)	
37KW(50PS/HP) - 1488cc - Motore 15D (Isuzu 4EC1)		guida a destra
<b>Corsa Mk I 1.5 Diesel</b>	(06/87-03/93)	
37KW(50PS/HP) - 1488cc - Motore 15D (Isuzu 4EC1)		guida a destra
<b>Corsa Mk I 1.5 Turbo Diesel</b>	(03/93-10/00)	
49KW(67PS/HP) - 1488cc - Motore 15DT (Isuzu T4EC1)		guida a destra
<b>Corsa Mk I 1.5 Turbo Diesel</b>	(03/88-03/93)	
49KW(67PS/HP) - 1488cc - Motore 15DT (Isuzu T4EC1)		guida a destra
<b>Corsa Mk I 1.7 Diesel</b>	(02/96-10/00)	
44KW(60PS/HP) - 1686cc - Motore Isuzu 17D, X17D		guida a destra
<b>Corsa Mk I GSi 1.6i</b>	(03/88-03/93)	
72/74KW(98/100PS/HP) - 1598cc - Motore C16, E16		guida a destra
<b>Corsa Mk I GSi 1.6i 16V</b>	(03/93-10/00)	
78/80KW(106/109PS/HP) - 1598cc - Motore X16XE, C16XE		guida a destra