

TEK001

AUDI

A4 (8E, 8H, B6) 1.6 75KW(102PS/HP) - 1595cc - Двигатель ALZ	(01/01-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.6 75KW(102PS/HP) - 1595cc - Двигатель ALZ	(11/04-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo 120KW(163PS/HP) - 1781cc - Двигатель BFB	(11/04-09/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo 120KW(163PS/HP) - 1781cc - Двигатель BFB	(06/02-09/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo 125KW(170PS/HP) - 1781cc - Двигатель AMB	(07/01-12/04)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo 110KW(150PS/HP) - 1781cc - Двигатель AVJ, AUM	(11/00-08/02)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo 140KW(190PS/HP) - 1781cc - Двигатель BEX	(11/02-12/04)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.9 TDi 85KW(115PS/HP) - 1896cc - Двигатель BKE, BRB	(05/04-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.9 TDi 96KW(130PS/HP) - 1896cc - Двигатель AVF, AWX	(11/00-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 1.9 TDi 73KW(100PS/HP) - 1896cc - Двигатель AVB	(03/01-08/04)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 20V 96KW(130PS/HP) - 1984cc - Двигатель ALT	(11/04-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 20V 96KW(130PS/HP) - 1984cc - Двигатель ALT	(11/00-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 FSi 110KW(150PS/HP) - 1984cc - Двигатель AWA	(07/02-01/05)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TDi 125KW(170PS/HP) - 1968cc - Двигатель BRD, BVA	(05/06-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TDi 103KW(140PS/HP) - 1968cc - Двигатель BLB, BNA, BRE, BRF	(11/04-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TDi 92KW(125PS/HP) - 1968cc - Двигатель BVF, BVG	(11/05-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TFSi 147KW(200PS/HP) - 1984cc - Двигатель BGB, BWE	(11/04-09/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TFSi 125KW(170PS/HP) - 1984cc - Двигатель BUL	(06/05-12/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TFSi 162KW(220PS/HP) - 1984cc - Двигатель BUL	(06/05-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.4 V6 120KW(163PS/HP) - 2393cc - Двигатель AMM	(09/01-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.4 V6 125KW(170PS/HP) - 2393cc - Двигатель BDV	(09/01-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6 131KW(180PS/HP) - 2496cc - Двигатель AKE, BAU, BDH	(11/00-12/05)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6 115KW(155PS/HP) - 2496cc - Двигатель AYM	(04/01-08/02)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6 120KW(163PS/HP) - 2496cc - Двигатель BCZ, BDG, BFC	(06/02-12/05)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6 120KW(163PS/HP) - 2496cc - Двигатель BCZ	(11/04-12/05)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 2.7 TDi V6 120KW(163PS/HP) - 2698cc - Двигатель BSG	(11/05-06/08)	Boite 01J

A4 (8E, 8H, B6) 2.7 TDi V6 132KW(180PS/HP) - 2698cc - Двигатель BPP	(11/05-09/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 3.0 TDi V6 171KW(233PS/HP) - 2967cc - Двигатель ASB	(11/05-09/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 3.0 TDi V6 150KW(204PS/HP) - 2967cc - Двигатель BKN	(11/04-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 3.0 V6 30V 162KW(220PS/HP) - 2976cc - Двигатель ASN, AVK, BBJ	(11/00-06/08)	Boite 01J
A4 (8E, 8H, B6) 3.2 FSi 188KW(256PS/HP) - 3123cc - Двигатель AUK	(11/04-06/08)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 85KW(116PS/HP) - 1781cc - Двигатель AFY	(05/97-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 92KW(125PS/HP) - 1781cc - Двигатель AJP, AQE, ARH	(07/97-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 20V 92KW(125PS/HP) - 1781cc - Двигатель ADR	(12/95-02/97)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 20V Turbo 110KW(150PS/HP) - 1781cc - Двигатель AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT	(01/97-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 20V Turbo 132KW(180PS/HP) - 1781cc - Двигатель AJL	(12/97-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.9 TDi 81KW(110PS/HP) - 1896cc - Двигатель AFN, AVG	(02/97-12/00)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.9 TDi 96KW(130PS/HP) - 1896cc - Двигатель AWX	(05/01-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.9 TDi 85KW(115PS/HP) - 1896cc - Двигатель AJM	(11/00-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.0 20V 96KW(130PS/HP) - 1984cc - Двигатель ALT	(05/01-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4 121KW(165PS/HP) - 2393cc - Двигатель AGA, AJG, ALF, ALW, APS, APZ, ARJ, ARN	(02/97-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4 125KW(170PS/HP) - 2393cc - Двигатель BDV	(06/01-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4 115KW(156PS/HP) - 2393cc - Двигатель APC	(02/97-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4 100KW(136PS/HP) - 2393cc - Двигатель ALW	(07/98-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi 120KW(163PS/HP) - 2496cc - Двигатель BCZ, BDG, BFC	(07/02-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi 110KW(150PS/HP) - 2496cc - Двигатель AFB, AKN	(07/97-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi 115KW(155PS/HP) - 2496cc - Двигатель AYM	(04/01-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi 132KW(180PS/HP) - 2496cc - Двигатель AKE, BAU, BDH	(07/99-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.7 T V6 184KW(250PS/HP) - 2671cc - Двигатель ARE	(05/00-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.7 T V6 169KW(230PS/HP) - 2671cc - Двигатель AJK, AZA	(01/99-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.7 T V6 169KW(230PS/HP) - 2671cc - Двигатель AJK	(12/97-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.8 V6 142KW(193PS/HP) - 2771cc - Двигатель ACK, ALG, APR, AQD	(02/97-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.8 V6 132KW(180PS/HP) - 2771cc - Двигатель AGE	(10/97-07/98)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.8 V6 140KW(190PS/HP) - 2771cc - Двигатель ATX	(07/99-06/01)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 3.0 V6 162KW(220PS/HP) - 2976cc - Двигатель ASN	(05/01-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 3.7 V8 191KW(260PS/HP) - 3697cc - Двигатель AQG	(06/99-07/05)	Boite 01J
A6 (4A, 4B, C4, C5) 4.2	(11/98-07/05)	

220KW(300PS/HP) - 4172cc - Двигатель ARS, ART, ASG, AWN	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.0 TDi (07/04-09/11)	
100KW(136PS/HP) - 1968cc - Двигатель BNA, BRF, BVG, CAGB	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.0 TDi (07/04-10/08)	
103KW(140PS/HP) - 1968cc - Двигатель BLB, BRE	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.0 TDi (04/09-09/11)	
120KW(163PS/HP) - 1968cc - Двигатель CAGB	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.0 TDi (09/05-06/06)	
89KW(120PS/HP) - 1968cc - Двигатель BVG	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.0 TDi (10/08-09/11)	
125KW(170PS/HP) - 1968cc - Двигатель САНА	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.0 TFSi (06/05-09/11)	
125KW(170PS/HP) - 1984cc - Двигатель ВРJ, ВYК	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.4 V6 (05/04-10/08)	
130KW(177PS/HP) - 2393cc - Двигатель BDW	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.7 Tdi (10/08-09/11)	
140KW(190PS/HP) - 2698cc - Двигатель CANA, CANC	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.7 TDi V6 (11/04-11/08)	
132KW(180PS/HP) - 2698cc - Двигатель ВРР	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.8 Fsi (11/06-10/08)	
154KW(210PS/HP) - 2773cc - Двигатель ВDХ	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.8 Fsi (10/08-09/11)	
140KW(190PS/HP) - 2773cc - Двигатель ССDА	Boite 01J
A6 (4F, C6) 2.8 FSi V6 (10/08-09/11)	
162KW(220PS/HP) - 2773cc - Двигатель ССEА	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.0 Tdi (06/06-11/08)	
171KW(233PS/HP) - 2967cc - Двигатель АSВ	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.0 Tdi (05/04-06/06)	
165KW(225PS/HP) - 2967cc - Двигатель ВМК	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.0 TDi V6 (10/08-09/11)	
176KW(239PS/HP) - 2967cc - Двигатель СDYА, СDYС	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.0 TFSi V6 (10/08-09/11)	
213KW(290PS/HP) - 2995cc - Двигатель САJА	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.0 TFSi V6 (10/08-09/11)	
220KW(299PS/HP) - 2995cc - Двигатель ССAА	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.0 V6 (04/04-05/06)	
160KW(218PS/HP) - 2976cc - Двигатель ВВJ	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.2 Fsi (05/09-03/11)	
195KW(265PS/HP) - 3197cc - Двигатель СAЛА	Boite 01J
A6 (4F, C6) 3.2 Fsi (05/04-10/08)	
188KW(255PS/HP) - 3123cc - Двигатель АUК, ВКН, ВYU	Boite 01J
A6 (4F, C6) 4.2 FSi V8 (06/06-09/11)	
257KW(350PS/HP) - 4163cc - Двигатель ВVJ	Boite 01J
A6 (4F, C6) 4.2 V8 (04/04-05/06)	
246KW(335PS/HP) - 4163cc - Двигатель ВAТ	Boite 01J
A6 (4F, C6) RS6 5.0 V10 (02/08-12/10)	
426KW(580PS/HP) - 4991cc - Двигатель ВUН	Boite 01J
A6 (4F, C6) S6 5.2 V10 (03/06-09/11)	
320KW(435PS/HP) - 5204cc - Двигатель ВХА	Boite 01J
A8 (4E) 2.8 FSi (09/07-03/10)	
154KW(210PS/HP) - 2773cc - Двигатель ВDХ	Boite 01J
A8 (4E) 3.0 TDi V6 (08/03-03/10)	
171KW(233PS/HP) - 2967cc - Двигатель АSВ	Boite 01J
A8 (4E) 3.0 TDi V6 (11/03-03/10)	
155KW(211PS/HP) - 2967cc - Двигатель ВNГ	Boite 01J
A8 (4E) 3.0 V6 (08/03-05/05)	
162KW(220PS/HP) - 2976cc - Двигатель АSН, ВВJ	Boite 01J
A8 (4E) 3.2 FSi (06/05-03/10)	
191KW(260PS/HP) - 3123cc - Двигатель ВРК	Boite 01J
A8 (4E) 3.7 V8 (10/02-03/10)	
206KW(280PS/HP) - 3697cc - Двигатель ВFЛ	Boite 01J

03/11/2023

A8 (4E) 4.0 TDi V8 202KW(275PS/HP) - 3936cc - Двигатель ASE	(03/03-07/05)	Boite 01J
A8 (4E) 4.2 FSi 257KW(350PS/HP) - 4163cc - Двигатель BVJ	(06/06-03/10)	Boite 01J
A8 (4E) 4.2 TDi 240KW(326PS/HP) - 4134cc - Двигатель BMC, BVN	(07/05-03/10)	Boite 01J
A8 (4E) 4.2 V8 246KW(335PS/HP) - 4172cc - Двигатель BFM	(10/02-08/06)	Boite 01J
A8 (4E) 6.0 W12 331KW(450PS/HP) - 5998cc - Двигатель BHT, VTE, BSB	(12/03-03/10)	Boite 01J

SEAT

Exeo 1.6 75KW(102PS/HP) - 1595cc - Двигатель ALZ	(02/09-09/10)	Boite 01J
Exeo 1.8 T 110KW(150PS/HP) - 1781cc - Двигатель CFMA	(02/09-06/10)	Boite 01J
Exeo 1.8 TFSi 118KW(160PS/HP) - 1781cc - Двигатель CDHB	(09/10-)	Boite 01J
Exeo 1.8 TFSi 88KW(120PS/HP) - 1781cc - Двигатель CDHA	(09/10-)	Boite 01J
Exeo 2.0 TDi 125KW(170PS/HP) - 1968cc - Двигатель САНА, CGLB	(02/09-)	Boite 01J
Exeo 2.0 TDi 105KW(143PS/HP) - 1968cc - Двигатель CAGA, CJCA	(02/09-)	Boite 01J
Exeo 2.0 TDi 88KW(120PS/HP) - 1968cc - Двигатель CAGC, CJCC	(02/09-)	Boite 01J
Exeo 2.0 TFSi 155KW(211PS/HP) - 1984cc - Двигатель CDND	(05/10-)	Boite 01J
Exeo 2.0 TSi 147KW(200PS/HP) - 1984cc - Двигатель BWE	(02/09-)	Boite 01J