

TEK001

AUDI

A4 (8E, 8H, B6) 1.6	(01/01-06/08)	
75KW(102PS/HP) - 1595cc - Motore ALZ		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.6	(11/04-06/08)	
75KW(102PS/HP) - 1595cc - Motore ALZ		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo	(11/04-09/08)	
120KW(163PS/HP) - 1781cc - Motore BFB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo	(06/02-09/08)	
120KW(163PS/HP) - 1781cc - Motore BFB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo	(07/01-12/04)	
125KW(170PS/HP) - 1781cc - Motore AMB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo	(11/00-08/02)	
110KW(150PS/HP) - 1781cc - Motore AVJ, AUM		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.8 20V Turbo	(11/02-12/04)	
140KW(190PS/HP) - 1781cc - Motore BEX		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.9 TDi	(05/04-06/08)	
85KW(115PS/HP) - 1896cc - Motore BKE, BRB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.9 TDi	(11/00-06/08)	
96KW(130PS/HP) - 1896cc - Motore AVF, AWX		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 1.9 TDi	(03/01-08/04)	
73KW(100PS/HP) - 1896cc - Motore AVB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 20V	(11/04-06/08)	
96KW(130PS/HP) - 1984cc - Motore ALT		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 20V	(11/00-06/08)	
96KW(130PS/HP) - 1984cc - Motore ALT		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 FSi	(07/02-01/05)	
110KW(150PS/HP) - 1984cc - Motore AWA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TDI	(05/06-06/08)	
125KW(170PS/HP) - 1968cc - Motore BRD, BVA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TDi	(11/04-06/08)	
103KW(140PS/HP) - 1968cc - Motore BLB, BNA, BRE, BRF		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TDI	(11/05-06/08)	
92KW(125PS/HP) - 1968cc - Motore BVF, BVG		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TFSi	(11/04-09/08)	
147KW(200PS/HP) - 1984cc - Motore BGB, BWE		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TFSi	(06/05-12/08)	
125KW(170PS/HP) - 1984cc - Motore BUL		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.0 TFSi	(06/05-06/08)	
162KW(220PS/HP) - 1984cc - Motore BUL		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.4 V6	(09/01-06/08)	
120KW(163PS/HP) - 2393cc - Motore AMM		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.4 V6	(09/01-06/08)	
125KW(170PS/HP) - 2393cc - Motore BDV		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6	(11/00-12/05)	
131KW(180PS/HP) - 2496cc - Motore AKE, BAU, BDH		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6	(04/01-08/02)	
115KW(155PS/HP) - 2496cc - Motore AYM		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6	(06/02-12/05)	
120KW(163PS/HP) - 2496cc - Motore BCZ, BDG, BFC		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.5 TDi V6	(11/04-12/05)	
120KW(163PS/HP) - 2496cc - Motore BCZ		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A4 (8E, 8H, B6) 2.7 TDi V6	(11/05-06/08)	
120KW(163PS/HP) - 2698cc - Motore BSG		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)

A4 (8E, 8H, B6) 2.7 TDi V6	(11/05-09/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
132KW(180PS/HP) - 2698cc - Motore BPP		
A4 (8E, 8H, B6) 3.0 TDi V6	(11/05-09/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
171KW(233PS/HP) - 2967cc - Motore ASB		
A4 (8E, 8H, B6) 3.0 TDi V6	(11/04-06/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
150KW(204PS/HP) - 2967cc - Motore BKN		
A4 (8E, 8H, B6) 3.0 V6 30V	(11/00-06/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
162KW(220PS/HP) - 2976cc - Motore ASN, AVK, BBJ		
A4 (8E, 8H, B6) 3.2 FSi	(11/04-06/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
188KW(256PS/HP) - 3123cc - Motore AUK		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8	(05/97-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
85KW(116PS/HP) - 1781cc - Motore AFY		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8	(07/97-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
92KW(125PS/HP) - 1781cc - Motore AJP, AQE, ARH		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 20V	(12/95-02/97)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
92KW(125PS/HP) - 1781cc - Motore ADR		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 20V Turbo	(01/97-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
110KW(150PS/HP) - 1781cc - Motore AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.8 20V Turbo	(12/97-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
132KW(180PS/HP) - 1781cc - Motore AJL		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.9 TDi	(02/97-12/00)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
81KW(110PS/HP) - 1896cc - Motore AFN, AVG		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.9 TDi	(05/01-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
96KW(130PS/HP) - 1896cc - Motore AWX		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 1.9 TDi	(11/00-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
85KW(115PS/HP) - 1896cc - Motore AJM		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.0 20V	(05/01-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
96KW(130PS/HP) - 1984cc - Motore ALT		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4	(02/97-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
121KW(165PS/HP) - 2393cc - Motore AGA, AJG, ALF, ALW, APS, APZ, ARJ, ARN	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)	
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4	(06/01-07/05)	
125KW(170PS/HP) - 2393cc - Motore BDV		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4	(02/97-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
115KW(156PS/HP) - 2393cc - Motore APC		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.4	(07/98-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
100KW(136PS/HP) - 2393cc - Motore ALW		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi	(07/02-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
120KW(163PS/HP) - 2496cc - Motore BCZ, BDG, BFC		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi	(07/97-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
110KW(150PS/HP) - 2496cc - Motore AFB, AKN		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi	(04/01-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
115KW(155PS/HP) - 2496cc - Motore AYM		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.5 Tdi	(07/99-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
132KW(180PS/HP) - 2496cc - Motore AKE, BAU, BDH		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.7 T V6	(05/00-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
184KW(250PS/HP) - 2671cc - Motore ARE		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.7 T V6	(01/99-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
169KW(230PS/HP) - 2671cc - Motore AJK, AZA		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.7 T V6	(12/97-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
169KW(230PS/HP) - 2671cc - Motore AJK		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.8 V6	(02/97-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
142KW(193PS/HP) - 2771cc - Motore ACK, ALG, APR, AQD		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.8 V6	(10/97-07/98)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
132KW(180PS/HP) - 2771cc - Motore AGE		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 2.8 V6	(07/99-06/01)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
140KW(190PS/HP) - 2771cc - Motore ATX		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 3.0 V6	(05/01-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
162KW(220PS/HP) - 2976cc - Motore ASN		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 3.7 V8	(06/99-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
191KW(260PS/HP) - 3697cc - Motore AQG		
A6 (4A, 4B, C4, C5) 4.2	(11/98-07/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)

220KW(300PS/HP) - 4172cc - Motore ARS, ART, ASG, AWN		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.0 TDi	(07/04-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
100KW(136PS/HP) - 1968cc - Motore BNA, BRF, BVG, CAGB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.0 TDi	(07/04-10/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
103KW(140PS/HP) - 1968cc - Motore BLB, BRE		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.0 TDi	(04/09-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
120KW(163PS/HP) - 1968cc - Motore CAGB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.0 TDi	(09/05-06/06)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
89KW(120PS/HP) - 1968cc - Motore BVG		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.0 TDi	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
125KW(170PS/HP) - 1968cc - Motore CAHA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.0 TFSi	(06/05-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
125KW(170PS/HP) - 1984cc - Motore BPJ, BYK		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.4 V6	(05/04-10/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
130KW(177PS/HP) - 2393cc - Motore BDW		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.7 Tdi	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
140KW(190PS/HP) - 2698cc - Motore CANA, CANC		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.7 TDi V6	(11/04-11/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
132KW(180PS/HP) - 2698cc - Motore BPP		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.8 Fsi	(11/06-10/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
154KW(210PS/HP) - 2773cc - Motore BDX		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.8 Fsi	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
140KW(190PS/HP) - 2773cc - Motore CCDA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 2.8 FSi V6	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
162KW(220PS/HP) - 2773cc - Motore CCEA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.0 Tdi	(06/06-11/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
171KW(233PS/HP) - 2967cc - Motore ASB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.0 Tdi	(05/04-06/06)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
165KW(225PS/HP) - 2967cc - Motore BMK		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.0 TDi V6	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
176KW(239PS/HP) - 2967cc - Motore CDYA, CDYC		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.0 TFSi V6	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
213KW(290PS/HP) - 2995cc - Motore CAJA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.0 TFSi V6	(10/08-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
220KW(299PS/HP) - 2995cc - Motore CCAA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.0 V6	(04/04-05/06)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
160KW(218PS/HP) - 2976cc - Motore BBj		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.2 Fsi	(05/09-03/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
195KW(265PS/HP) - 3197cc - Motore CALA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 3.2 Fsi	(05/04-10/08)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
188KW(255PS/HP) - 3123cc - Motore AUK, BKH, BYU		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 4.2 FSi V8	(06/06-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
257KW(350PS/HP) - 4163cc - Motore BV		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) 4.2 V8	(04/04-05/06)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
246KW(335PS/HP) - 4163cc - Motore BAT		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) RS6 5.0 V10	(02/08-12/10)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
426KW(580PS/HP) - 4991cc - Motore BUH		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A6 (4F, C6) S6 5.2 V10	(03/06-09/11)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
320KW(435PS/HP) - 5204cc - Motore BXA		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A8 (4E) 2.8 FSi	(09/07-03/10)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
154KW(210PS/HP) - 2773cc - Motore BDX		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A8 (4E) 3.0 TDi V6	(08/03-03/10)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
171KW(233PS/HP) - 2967cc - Motore ASB		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A8 (4E) 3.0 TDi V6	(11/03-03/10)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
155KW(211PS/HP) - 2967cc - Motore BNG		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A8 (4E) 3.0 V6	(08/03-05/05)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
162KW(220PS/HP) - 2976cc - Motore ASN, BBJ		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A8 (4E) 3.2 FSi	(06/05-03/10)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
191KW(260PS/HP) - 3123cc - Motore BPK		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
A8 (4E) 3.7 V8	(10/02-03/10)	Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
206KW(280PS/HP) - 3697cc - Motore BFL		Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)

A8 (4E) 4.0 TDi V8
202KW(275PS/HP) - 3936cc - Motore ASE
A8 (4E) 4.2 FSi
257KW(350PS/HP) - 4163cc - Motore BVJ
A8 (4E) 4.2 TDi
240KW(326PS/HP) - 4134cc - Motore BMC, BVN
A8 (4E) 4.2 V8
246KW(335PS/HP) - 4172cc - Motore BFM
A8 (4E) 6.0 W12
331KW(450PS/HP) - 5998cc - Motore BHT, BTE, BSB

(03/03-07/05) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(06/06-03/10) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(07/05-03/10) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(10/02-08/06) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(12/03-03/10) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)

SEAT

Exeo 1.6
75KW(102PS/HP) - 1595cc - Motore ALZ
Exeo 1.8 T
110KW(150PS/HP) - 1781cc - Motore CFMA
Exeo 1.8 TFSi
118KW(160PS/HP) - 1781cc - Motore CDHB
Exeo 1.8 TFSi
88KW(120PS/HP) - 1781cc - Motore CDHA
Exeo 2.0 TDi
125KW(170PS/HP) - 1968cc - Motore CAHA, CGLB
Exeo 2.0 TDi
105KW(143PS/HP) - 1968cc - Motore CAGA, CJCA
Exeo 2.0 TDi
88KW(120PS/HP) - 1968cc - Motore CAGC, CJCC
Exeo 2.0 TFSi
155KW(211PS/HP) - 1984cc - Motore CDND
Exeo 2.0 TSi
147KW(200PS/HP) - 1984cc - Motore BWE

(02/09-09/10) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(02/09-06/10) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(09/10-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(09/10-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(02/09-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(02/09-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(02/09-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(05/10-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)
(02/09-) Boite 01J CVT-Cambio automatico (a variazione continua)